

DSS カメラ画像確認 操作マニュアル

はじめに

■サポートブラウザについて

推奨ブラウザ: Internet Explorer または Microsoft EdgeのInternet Exploreモード
・・・Microsoft Edgeのご利用方法については：1ページ

※カメラの閲覧には、プラグイン「**Surveillance Viewer**」が必要になります。
・・・インストール方法：9ページ

■注意！

ログインID・PASS等を変更されますと、遠隔の保守、管理ができなくなります。
変更された場合は、現地にて再設定が必要となり、派遣費用が発生致しますのでくれぐれも**変更されませんよう**お願い致します。

■スマートフォン、タブレットからの閲覧

アプリのインストールが必要になります。
詳細は、下部のモバイルアプリ用マニュアルをご覧ください。
・・・スマートフォン・タブレットから閲覧する場合 23ページ

目次

はじめに.....	<u>02ページ</u>
パソコンからの閲覧方法	
Microsoft Edgeの設定.....	<u>04ページ</u>
URLの入力.....	<u>06ページ</u>
プラグインのインストール方法.....	<u>09ページ</u>
録画映像の表示手順.....	<u>14ページ</u>
デジタルズーム.....	<u>16ページ</u>
QRコードの表示方法.....	<u>17ページ</u>
スマートフォン・タブレットから閲覧する場合	<u>21ページ</u>
アプリインストール.....	<u>22ページ</u>
アカウント登録.....	<u>23ページ</u>
アプリ使用方法	
登録方法.....	<u>27ページ</u>
閲覧方法.....	<u>36ページ</u>
デバイスの削除.....	<u>38ページ</u>

Microsoft Edgeの設定

※ 設定前にMicrosoft Edgeを最新のものにバージョンアップをしてください

①Microsoft Edge を開き右上の ... をクリックしてください



- 🔍 ページ内の検索 Ctrl+F
- 🔊 音声で読み上げる Ctrl+Shift+U
- 🔄 Internet Explorer モードで再読み込みする
- その他のツール >
- ⚙️ 設定
- 🔍 ヘルプとフィードバック >

②設定をクリックしてください

Microsoft Edgeの設定

≡ 設定

③設定横の ≡ をクリックしてください

- 👤 プロファイル
- 🔒 プライバシー、検索、サービス
- 🎨 外観
- 📄 [スタート]、[ホーム]、および [新規] タブ
- 🔗 ④既定のブラウザ設定をクリックしてください
- 🔧 可
- 📄 既定のブラウザ
- ↓ ダウンロード
- 👤 ファミリー セーフティ
- 🗣️ 言語
- 🖨️ プリンター
- 💻 システム

Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可 ⓘ

既定 ▼

Microsoft Edge でブラウズするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場合は、Internet Explorer モードで再度読み込むことを選択できます。

Internet Explorer モード ページ

これらのページは、ページ追加日から 30 日間 Internet Explorer モードで開きます。Internet Explorer モードの一覧に追加されているページがまだありません。

⑤許可に変更し、⑥再読み込みをクリックしてください

この状態になりましたらログイン方法へお進みください

Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可 ⓘ

許可 ▼

Microsoft Edge でブラウズするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場合は、Internet Explorer モードで再度読み込むことを選択できます。

Internet Explorer モード ページ

これらのページは、ページ追加日から 30 日間 Internet Explorer モードで開きます。Internet Explorer モードの一覧に追加されているページがまだありません。

追加

カメラ閲覧方法

URL : <https://www.fgbb.jp/nwc/>

①URLにアクセスしてください
※アドレスバーに入力してください



アドレスバー見本
※全てがこの表示とは限りません

ID/PASSは別送の「ネットワークカメラ
通知書」をご参照ください


A screenshot of a web page titled 'Login'. It features two input fields: 'ID' and 'PASS'. Below these fields are two buttons: a blue 'ログイン' (Login) button and a light blue 'パスワードをお忘れですか?' (Forgot your password?) button.

Microsoft Edgeの場合はID/PASSの入力前に7ページ目の操作を行ってから、ログインし8ページ目へお進みください
Internet Exploreの場合は8ページ目へお進みください

Microsoft Edgeの場合

※カメラログインページを開くたびにこちらの操作が必要になります。

①-1URL検索後に右上の ... をクリックしてください



①-2Internet Exploreモードで再読み込みをするをクリックしてください

このページは **Internet Explorer** モードで開かれています

Microsoft Edge では、ほとんどのページがより適切に動作します。セキュリティ上の理由により、このページの閲覧が完了したらすぐにこのモードを終了することをお勧めします。 [詳細情報](#)

次回、このページを Internet Explorer モードで開く



管理

完了

互換モード: IE(不明)

保護モード: 有効

ゾーン: 無効

①-3完了をクリックしてください。
前ページ、IDとパスワード入力箇所に
戻ってください

Internet Explorer モードになっています。ほとんどのページは、Microsoft Edge でより適切に機能します。

終了

ツールバーに表示

ログイン画面上部にこの表示がされるようになります

カメラ閲覧方法

②ページ右上のメニューをクリックしてください

The screenshot shows a web interface for camera management. At the top, there's a header with a logo and a hamburger menu icon. Below the header, there's a row of folder icons. A notification bar at the top right indicates 'Internet Explorer モードになっています。ほとんどのページは、Microsoft Edge でより適切に機能します。' (You are in Internet Explorer mode. Most pages work better in Microsoft Edge). Below this, a yellow warning bar says 'ここをクリックしてください ダウンロード 最新プラグインをダウンロードしてください。インストールする前にブラウザを閉じてください' (Click here to download the latest plugin. Please close the browser before installing). The main content area shows a login form for 'S SECURITY DW-P24' with fields for 'ユーザー名:' (admin) and 'パスワード:' (PASS), a 'ライブビュー' checkbox, and 'ログイン' and 'リセット' buttons. A language dropdown is set to '日本語'. On the left, a dark sidebar menu is visible with options: 'Camera Select', 'NWC1', 'NWC2', 'NWC3', 'NWC4', 'Live映像を表示する', and 'カメラ内の画像を表示する'. Red callout boxes provide instructions for each step.

※初回ログイン時はダウンロードが必要になります
[9ページ](#)を閲覧ください

③メニュー表示後、閲覧するネットワークカメラをクリックしてください
※カメラ選択後に画面が切り替わるため、再度ページ右上をクリックしてメニューを表示します

④「Live映像を表示する」をクリックしてください

⑤ユーザー名：admin（固定）
パスワード：別送の「ネットワークカメラ通知書」をご参照ください

プラグインのインストール方法

※ この画面になってからインストールをお願い致します

Internet Explorer モードになっています。ほとんどのページは、Microsoft Edge でより適切に機能します。 [終了](#) [ツール バーに表示](#) [詳細情報](#)

⚠️ ここをクリックしてください [ダウンロード](#) 最新プラグインをダウンロードしてください、インストールする前にブラウザを閉じてください

①ダウンロード

DISECURITY DW-P24

日本語 ▼

ユーザー名

パスワード:

[パスワードをお忘れ...](#)

☒ ライブビュー

ログイン

リセット

※インストールができない場合は、パソコンのウイルス対策ソフトの設定変更が必要な可能性があるため、ウイルス対策ソフト会社へお問い合わせくださいませ

プラグインのインストール方法

Internet Explorer モードになっています。ほとんどのページは、Microsoft Edge でより適切に機能します。 [終了](#) [ツールバーに表示](#) [詳細情報](#) ×

⚠️ ここをクリックしてください [ダウンロード](#) 最新プラグインをダウンロードしてください、インストールする前にブラウザを閉じてください

OSSECURITY DW-P24

日本語 ▼

ユーザー名

パスワード: [パスワードをお忘れ...](#)

☒ ライブビュー

②実行
実行後自動でインストールが開始されます

220.150.254.118 から Setup.exe (1.41 MB) を実行または保存しますか?

⚠️ この種類のファイルは PC に問題を起こす可能性があります。

▼

プラグインのインストール方法

Surveillance Viewer IPC NB セットアップ



※[13ページ](#)にてログイン方法を確認してください

下記画面が表示される場合は、ブラウザが対応しておりません

Microsoft Edgeをご利用の場合は、[7ページ目](#)の通りInternet Exploreモードになっているかご確認をお願いします



カメラ閲覧方法

⚠️ここをクリックしてください [ダウンロード](#) 最新プラグインをダウンロードしてください、インストールする前にブラウザを開いてください

一度ダウンロードが完了していても、表示されますが、ダウンロード完了してしましたら再度押す必要はありません



DS-ESECURITY DW-P24

日本語 ▼

ユーザー名:

パスワード: [パスワードをお忘れ...](#)


☒ ライブビュー

下部にこの表示が出る場合は「許可」を押してください

この Web ページは、'Surveillance Viewer (確認されていない発行者)' からのアドオン 'netsdkplayer' を実行しようとしています。 [危険性の説明](#)

許可(A) ×

録画映像の表示手順



録画映像の表示手順

The screenshot shows the OS SECURITY software interface. The top menu bar includes 'OS SECURITY', 'ライブビュー' (Live View), '再生' (Playback), '写真' (Photo), and '設定' (Settings). The top right corner shows 'DW-P24' and a 'ログアウト' (Logout) button. The main area is a large black rectangle representing the live video feed, with a small camera icon in the center. A blue callout box on the left says 'ライブビュークリックでライブ映像に戻ります' (Click Live View to return to live video). On the right side, there is a calendar for December 2021. Below the calendar is a '録画ダウンロード' (Download Recording) button and a '検索' (Search) button. Below the search button is a list of search results, each showing a time range. A red callout box points to the calendar with the following instructions: ②画面が切り替わり、右側にカレンダーが表示されたら、閲覧したい日付をクリック (When the screen switches and the calendar is displayed on the right, click the date you want to view); ③カレンダー下の検索をクリック ※検索結果が下に表示されます (Click search below the calendar ※ search results will be displayed below). Another red callout box points to the search results list with the following instruction: ④検索結果が表示されたら、見たい時間をダブルクリック、またはクリック後画面中央の再生 [play button] をクリック (When search results are displayed, double-click the time you want to view, or click the play button in the center of the screen after clicking). At the bottom of the interface is a video player control bar with a volume slider, a play/pause button, a progress bar, and a speed control slider set to 1x. The progress bar shows a timeline from 00:00 to 22:00.

OS SECURITY ライブビュー 再生 写真 設定 DW-P24 ログアウト

ライブビュークリックでライブ映像に戻ります

②画面が切り替わり、右側にカレンダーが表示されたら、閲覧したい日付をクリック
③カレンダー下の検索をクリック
※検索結果が下に表示されます

④検索結果が表示されたら、見たい時間をダブルクリック、またはクリック後画面中央の再生 [play button] をクリック

録画ダウンロード
検索

結果

結果
00:00:00 - 00:00:04
00:00:18 - 00:00:46
00:02:26 - 00:02:50
00:03:17 - 00:03:33
00:03:53 - 00:04:47
00:04:53 - 00:05:09
00:06:07 - 00:06:27
00:08:06 - 00:08:10
00:08:12 - 00:08:32
00:10:00 - 00:10:26
00:11:44 - 00:12:11
00:13:13 - 00:13:49
00:15:11 - 00:15:27
00:15:29 - 00:16:03
00:17:32 - 00:17:44
00:17:46 - 00:18:08
00:18:16 - 00:18:28
00:18:56 - 00:19:17

デジタルズームの使い方



スマートフォン・タブレット閲覧時のQRコードの表示方法



スマートフォン・タブレット閲覧時のQRコードの表示方法

OSD SECURITY ライブビュー 再生 写真

DW-P24 ログアウト

共通

ネットワーク

ビデオと音声

画像

イン

イベ

ストレージ

セキュリティ

システム

基本情報

基本情報

型番 DW-P24

IPv4ネットワーク情報

Macアドレス

バージョン情報

ファームウェアバージョン

ハードウェアバージョン

ブートバージョン

シリアル番号

状態

システム時間

稼働時間

インテリジェントサーバー1

インテリジェントサーバー2

更新

カメラの情報が記載されています

共通設定

ネットワーク

時間

OSD

OSD

ユーザー

②ネットワーク

スマートフォン・タブレット閲覧時のQRコードの表示方法



スマートフォン・タブレット閲覧時のQRコードの表示方法





モバイルアプリ FaceFourView

登録マニュアル

iOS版 : バージョン1.1.2

Android版 : バージョン1.0.0

■アプリインストールについて

お使いのスマートフォン「Google Play」、またはiPhone「App Store」、検索欄に「**DSS View**」
と入力し検索後、上記アプリをインストールしてください。



※お使いの機種によって、表示が異なる場合がございます。



アカウントの作成



アカウントの作成

新規アカウントを作成します

ログイン

ユーザー名/Email

パスワード

ログイン

サインアップ パスワードをお忘れですか

①「サインアップ」をタップします

サインアップ

@gmail.com

確認コードを取得する

電子メールアドレスを入力してください。 完了

②メールアドレスを入力し「確認コードを取得する」をタップします

サインアップ

Emailにコードが送信されました。

@gmail.com

524762 32s

次

確認コードを入力してください。 完了

③メールアドレス宛に数字6桁の確認コードが送信されます
6桁のコードを画面に入力し「次」をタップします




アカウントの作成

新規アカウントを作成します



④任意のパスワードを入力し「サインアップ」を
タップします
※6～20桁
数字と英字の組み合わせが必須です



⑤画像の画面が表示されれば
登録完了です



アプリへレコーダーを登録する

アプリへの登録方法

スマートフォン・タブレットでの閲覧について


初回のみ、アプリへの登録が必要になります。
アプリ登録については**パソコンでの操作**が必要になります。
パソコンでの操作については[17ページ](#)をご参照ください。

スマートフォン内アプリを探してください




①アプリを開く


アプリへの登録方法




アプリへの登録方法



アプリへの登録方法




アプリへの登録方法




アプリへの登録方法



アプリへの登録方法





閲覧方法




閲覧方法




閲覧方法




閲覧方法



デバイスの削除方法



デバイスの削除方法





FaceFourView 注意点

下記の点にご注意いただき、FaceFourViewをご利用ください


- ・スマートフォンへの登録は、お使いのネットワーク環境によっては、デバイスを登録できない場合があります
- ・IPドメインでも、アプリへデバイスを登録できますが、プッシュ通知には対応しておりません
- ・ライブビュー機能は、スマートフォンによって使用できない場合があります
- ・リアルタイムのアラーム通知は、スマートフォンによって使用できない場合があります
- ・ライブビュー、アラーム通知以外の機能は使用できません

アプリでの録画データ確認方法について


①メニュー内の[再生]



② + ボタンからSD録画再生したいカメラを選択



③再生したい日時を設定



④録画再生

下のタイムラインを動かせば他の時間帯の録画も再生可能

