AXIS ネットワークカメラ
操作マニュアル

URL ： https://www.fgbb.jp/nwc/

①URLにアクセスしてください。

※スマートフォンでご利用の場合は、
こちらもからアクセス可能です。

②ログインIDとパスワードを入力しログインをクリックしてください。
ID/PASSは別送の「ネットワークカメラ通知書」をご参照ください。



③ログイン後、ページ右上のメニューをクリックしてください。

④メニュー表示後、閲覧する
ネットワークカメラをクリックしてください。
※カメラ選択後に画面が切り替わる
ため、再度ページ右上をクリックして
メニューを表示します。

⑤「Live映像を表示する」を
クリックしてください。

⑥ユーザー名とパスワードを入力しログインをクリックしてください。
ログイン後の操作は次ページ以降をご参照願います。

ホーム画面(アイコン説明)

録画映像の表示手順

録画
862
フィルター
1
(18)
降順
2018年8月10日 | 15:04:38 - 15:05:09
New Rule (H.264)
View Area 1 | SDカード
2018年8月10日 | 15:03:06 - 15:03:36
New Rule (H.264)
View Area 1 | SDカード
2018年8月10日 | 15:02:24 - 15:02:54
New Rule (H.264)
View Area 1 | SDカード
2018年8月10日 | 15:01:35 - 15:02:15
New Rule (H.264)
View Area 1 | SDカード
2018年8月10日 | 15:00:10 - 15:00:51
New Rule (H.264)
View Area 1 | SDカード
2018年8月10日 | 14:56:56 - 14:57:58
New Rule (H.264)
View Area 1 | SDカード
2018年8月10日 | 14:53:23 - 14:53:53
New Rule (H.264)
View Area 1 | SDカード
動画は動体検知で撮影され、
日付が新しい順の上から表示されます。
降順をクリックすると日付が古い順から表示されます。
SDカードの空き容量と現在のステータスが表示されます。
容量が満タンになると自動で古いものから上書きされます。
ストレージ
設定
SDカード (55.4 GB)
空き容量: 62%
ステータス: OK
ファイルシステム: ext4
録画
3294
録画を表示...
①録画を表示をクリック
②画面が切り替わったら、表示したい日付を選びクリック。
③指定した日時の映像が流れます。
1:1
設定

録画映像の閲覧

リアルタイムの映像に戻ります。

ライブビュー